

A távirányító

Technikai adatok

- Bevitel: 230VAC±10% (50HZ) vagy 110 VAC±10% (60HZ)
- Kimenet (motorra érvényes): ≤ 3A (230 VAC vagy 110 VAC)
- Kézi vezérlő távolság: RF ≤20 m; IR ≤8m, ± 15% horizontálisan
- Kontrol jel: RF 433.9 MHz, IR 38 KHz
- Egy kontrollerhez használható kézi vezérlők száma 5.

Működés

- Amikor a vásznat áram alá helyezi, a Power led kezdetben villog, majd folyamatosan világít.
- Nyomja meg az Up gombot, hallani fog egy rövid sípolást, és a vászon felmegy.
- Nyomja meg a Down gombot, hallani fog egy rövid sípolást és a vászon lemegy.
- Nyomja meg a Stop gombot, és a vászon megáll.
- Miközben a vászon megy fel, nyomja meg a Down gombot, a vászon megáll; nyomja meg a Down gombot újból, és a vászon lemegy.
- Miközben a vászon megy le, nyomja meg az Up gombot és a vászon megáll; nyomja meg az Up gombot és a vászon felmegy.

Köztes hely beállítása és memorizálása

- Nyomja meg a Down gombot és a vászon lemegy. Amikor eléri a kívánt helyzetet, nyomja meg a Stop és a Down gombokat egyszerre.
- Tekerje fel teljesen a vásznat, majd az újbóli használatkor a vászon emlékezni fog a beállított pozícióra, és automatikusan meg fog állni.
- Az Up és a Down gombok együttes megnyomásával van lehetőség a köztes hely törlésére.
- A vászon képes több köztes hely megjegyzésére.

Újraindítás

- Nyomja meg a Program gombot a kontroller alján egy vékony hegyes tárggyal 6 másodpercnél hosszabb ideig, majd két hosszabb sípolást fog hallani, ilyenkor a távirányító újra lett indítva.

Beállítások és kézi egységek hozzárendelése a kontrollerhez

- Nyomja a Program gombot addig, amíg két rövid sípolást hall (kb. két másodperc), ilyenkor a távirányító Program módba kerül (a Program gomb újbóli megnyomásával, illetve 10 mp-en túli használaton kívüli állapotban a készülék kilép a Program módból).

- Nyomja meg az Program gombot az elem mellett a használatban lévő kézi vezérlőn, egy rövid sípolást fog hallani, ami után a kézi vezérlő is Program módban lesz.
- Program módban nyomja meg az Up gombot a kontrolleren, majd két rövid sípolást fog hallani, a kontroller megfelelő állapotba került a hozzárendeléshez.
- A hozzárendelni kívánt kézi vezérlőn nyomjon meg bármilyen gombot, a rövid sípszó megszólalása után az adott kézi vezérlő hozzá lett rendelve a kontrollerhez. Ezután a kontroller kilép a Program módból (8 mp használaton kívüli állapot után).
- Egy kontrollerhez maximum 5 darab kézi vezérlő csatlakoztatható.

Az Up és Down gomb felcserélése

- A Program módban nyomja meg a Down gombot a kontrolleren, majd két rövid sípolást fog hallani, ilyenkor az Up és Down gombok a kontrolleren és a kézi vezérlőn is fel lettek cserélve.

Probléma	Ok	Megoldás
A kontroller nem reagál	nincs áram alatt biztosíték kiégett	ellenőrizze ellenőrizze a kapcsolószekrényt
Kontroller működik, kézi vezérlő nem	a kontroller nincs hozzárendelve a kézi vezérlőhöz	Lsd. Újraindítás, Beállítás Harmonizálás pontokat
csak a Stop gomb működik a kézi vezérlőn	kézi vezérlő rossz vagy az elem lemerült	cserélje ki a kézi vezérlőt, ellenőrizze az elemeket
cak a Stop gomb működik a kontrolleren	kézi vezérlő le van zárva	Lsd.Kézi vezérlő lezárása pontot
kontroller nem a kívánt műveletet hajtja végre	kontroller le van zárva zavar a kontroller és a kézi vezérlő között	Lsd. Távirányító box zár Lsd. Újraindítás